



Jansen Acryl Snelplamuur

Watergedragen reparatieplamuur als vul- en snelplamuur voor kleine oppervlakken.



Toepassing

- Als vul- en snelplamuur
- Voor het vullen van houtporiën, verstekken, kleine gaatjes, beschadigingen in hout en metaal, beton en pleisterwerk
- Voor binnen en buiten

Eigenschappen

- Watergedragen
- Oplosmiddelvrij
- Snelle droging
- Tot 1000 mu nat per laag
- Meerdere lagen aanbrengen in korte tijd
- Zeer goed schuurbaar
- Met roest inhibitor, dat roesten van spijkers en nietjes voorkomt en voorgronden onnodig maakt op ijzer en staal
- Overschilderbaar met alkydharslakken en acryllakken, als ook met dispersieverven

Product

Bindmiddelbasis: Acrylaat

Kleuren: Wit

Verpakking: 400 gr en 1,3 kg in tubes, 600 gr in kitkoker

Pigment: Wit pigment

Dichtheid: Ca. 1,95 g/cm³

Consistentie: Pasteus

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd. Aangebroken verpakking goed afsluiten en op de dop neerzetten.

Applicatie

Met elk RVS plamuurmes. De 600 gr kitkoker kan direct in scheur of voeg worden gespoten en dan direct nastrijken.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met schoon water.

Temperatuur

Niet gebruiken onder + 10°C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging

(+20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Na ca. 1 - 2 uur afhankelijk van de dikte van de laag. Deze gegevens kunnen bij hogere luchtvochtigheid en resp. lagere temperaturen sterk afwijken.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

Poreuze en zuigende ondergronden vooraf gronden met Südwest Acryl All-Grund, zodat het water uit de plamuur niet de ondergrond in trekt.

Onbehandeld hout

Maximaal vochtgehalte 9%.

Hout eerst goed met Südwest Acryl All-Grund voorbehandelen.

Vervolgens plamuren met Jansen Acryl Snelplamuur plamuur.

Daarna verdere grond- en aflakken aanbrengen.

Daar "buitenhout" onder sterke invloed staat van weersomstandigheden en temperatuurswisselingen, is uitzetten en krimpen van, in het bijzonder, zacht hout onvermijdelijk. Dit z.g. werken kan bij dikke plamuurlagen het in zijn geheel loswerken van deze plamuur tot gevolg hebben. Daarom bevelen wij aan bij buitenwerk de Jansen Acryl Snelplamuur plamuur in dunne lagen over elkaar aan te brengen. Na droging dient binnen korte tijd te worden overgeschilderd.

Ijzer

Spijker- en nietgaten kunnen zonder voorgronden gevuld worden.

Bij grote ijzeren oppervlakken raden wij aan om met Südwest Allgrund of Südwest Acryl Allgrund voor te gronden.

Nieuwe pleisterlagen

Bevatten nog veel vocht, eerst laten drogen.
Maximaal 5% vocht.

Intacte oude laklagen

Goed aanslijpen, slechte lagen verwijderen.

Bijzondere aanwijzingen

Jansen Acryl Snelplamuur heeft niet de elastische eigenschappen van kit.

Gerepareerde plekken hebben soms een andere structuur (gladder) dan de directe omgeving en kunnen zich daardoor aftekenen.

Soms is het raadzaam om na reparatie het gehele oppervlak over te plamuren met Jansen Acyl Lakplamuur.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kenteken

Zie veiligheidsblad.