



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

INTENSIVE WOOD CLEANER



Eenvoudig en snel reinigen

Basisreiniging en vetverwijdering. Bereidt oppervlakken voor op extra behandeling. Vermindert oppervlaktespanningen, zodat de volgende behandeling met een geweldig resultaat kan worden uitgevoerd.



Zeer efficiënt

Neutraliseert tannine en helpt het risico op verkleuring te minimaliseren. Helpt meer intense kleuren te bereiken. Verlengt de levensduur van het hout.



Voor alle oppervlakken

Voor onbehandelde, geoliede, met hardwax behandelde, gelakte of ingezepte houten binnenoppervlakken. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.



Keurmerk Binnenklimaat

Zorgt voor een goede werkomgeving tijdens het aanbrengen. Is niet schadelijk voor de luchtkwaliteit binnenshuis.

PRODUCTBESCHRIJVING

Intensive Wood Cleaner is een product dat speciaal is ontwikkeld voor het schoonmaken van alle houtoppervlakken binnenshuis zoals meubels, vloeren, keukentafels, enz. Het is zowel geschikt voor onbehandelde, geoliede of gelakte oppervlakken. Intensive Wood Cleaner is een schoonmaakmiddel

voor het primen dat geschikt is voor bijzonder hardnekkige vlekken of voordat een oppervlak wordt behandeld met bijvoorbeeld olie, lak of zeep.


TOEPASSINGSGBIED

Schoonmaken van nieuw, onbehandeld, geschuurd en gelakt hout. Ideaal voor alle houtsoorten.

Productinformatie

Verbruik: 200-300 m²/L

Verpakking: 1L + 2,5 L





GEBRUIK

Voorbereiden

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Mengverhouding

1:20- 01:40 afhankelijk van de vervuilingsgraad of oppervlak.

Opmerking

Dit product mag NIET worden gebruikt voor normale, dagelijkse reiniging.



REINIGEN

Gebruik voor het beste resultaat twee emmers; één met zeepwater en één met schoon water om de vuile dweil uit te spoelen.

BEHANDLUNG

- 1 Onbehandelde houten oppervlakken**
1) Meng 125 ml Intensive Wood Cleaner met 2,5 L warm water. 2) Neem het houten oppervlak af met een goed uitgewrongen dweil. Als het oppervlak erg vuil is, herhaalt u dit nog eens. 3) Laat het oppervlak volledig drogen alvorens verder te behandelen.
- 2 Met zeep behandelde of geolieerde houten oppervlakken**
1) Meng 125 ml Intensive Wood Cleaner met 2,5 L warm water. 2) Neem het houten oppervlak af met een goed uitgewrongen dweil. Laat voor de beste resultaten de Intensive Wood Cleaner 5 minuten op het oppervlak inwerken en neem opnieuw af met schoon water. Indien nodig kan het oppervlak worden gereinigd met een handpad of een vloermachine. Als het oppervlak erg vuil is, herhaalt u dit nog eens. 3) Laat het oppervlak volledig drogen alvorens verder te behandelen. 4) Intensive Wood Cleaner is een diepreiniger voor zwaar gebruik; daarom moeten de oppervlakken opnieuw worden geolieerd / in de was gezet of opnieuw ingezeept.
- 3 Gelakte houten oppervlakken**
1) Meng 125 ml Intensive Wood Cleaner met 5 L warm water. 2) Neem het houten oppervlak af met een goed uitgewrongen dweil. 3) Gelakte oppervlakken dienen te worden nabehandeld met WOCA Master Care.